Montage Frameloos Whiteboard

1. Bepaal de gewenste positie en oriëntering (horizontaal of verticaal) van het whiteboard en plak het sjabloon op die exacte positie met gebruik van een waterpas.
2. Herhaal stap 1 wanneer meerdere borden aan elkaar gekoppeld gaan worden. Hang de sjablonen hierbij strak tegen elkaar aan.
3. Boor met een 6 mm boor gaten voor de montagehaken en potmagneten op de door punten aangegeven posities. Let op: alleen boren op punten waarbij de pijlen boven wijzen. Verwijder het sjabloon en bewaar het voor stap 5.
4. Plaats de pluggen en schroef de montagehaken (gaten die binnen de kaders op het sjabloon vallen) en potmagneten, met daarachter de revetten (overige gaten) aan de wand vast.
5. Snijd nu de rechthoekige kaders aan de bovenzijde van dit sjabloon uit met een mes. Snijd de kaders uit waarin eerder geboord is.
6. Leg het sjabloon nauwkeurig over de achterzijde van het whiteboard. De uitgesneden kaders komen aan de bovenzijde van het bord. Maak nu de open vlakken op de achterkant van het bord schoon met het meegeleverde alcoholdoekje. Laat goed drogen.
7. Plak het zelfklevende plaatje met de beugel, met de beugel naar boven, zo laag mogelijk in het uitgesneden kader. Het zelfklevende plaatje komt dus NIET tegen de rand van het whiteboard, maar zit er enkele centimeters vanaf. Laat de zelfklever 24 uur uitdrogen
8. Na 24 uur kan het bord veilig aan de haken gehangen worden. Het bord kan bijgesteld worden door de haken aan de muur iets te omhoog/omlaag te plaatsen in de slobgaten.

Mounting Frameless Whiteboard

1. Determine the desired position and orientation (horizontal or vertical) of the whiteboard and stick the template on that exact position using a spirit level.
2. Repeat step 1 when multiple whiteboards are to be linked together. Hang the templates tightly against each other.
3. Use a 6 mm drill to drill holes for the mounting hooks and pot magnets at the positions indicated by the dots. Note: only drill at points where the arrows point upwards. Remove the template and save it for step 5.
4. Place the plugs and screw the mounting hooks (holes that fall within the frames on the template) and pot magnets, with the washers behind them (other holes) to the wall.
5. Now cut out the rectangular frames at the top of this template with a knife. Cut out the frames in which you drilled earlier.
6. Carefully place the template over the back of the whiteboard. The cut-out frames are placed at the top of the board. Now clean the open surfaces on the back of the board with the included alcohol wipe. Let it dry out.
7. Stick the self-adhesive plate with the bracket, with the bracket upwards, as low as possible in the cut-out frame. The self-adhesive plate therefore does NOT touch the edge of the whiteboard, but is a few centimetres away from it. Allow the it to dry for 24 hours
8. After 24 hours the board can be safely hung on the hooks. The board can be adjusted by adjusting the hooks on the wall slightly upward/downward in the elongated holes.

Montage Rahmenloses Whiteboard

1. Bestimmen Sie die gewünschte Position und Ausrichtung (horizontal oder vertikal) des Whiteboards und kleben Sie das Schablone mit einer Wasserwaage genau auf diese Position.
2. Wiederholen Sie Schritt 1, wenn mehrere Whiteboards miteinander verbunden werden sollen. Hängen Sie die Schablone eng aneinander.
3. Bohren Sie mit einem 6–mm-Bohrer Löcher für die Befestigungshaken und Topfmagnete an den durch Punkte gekennzeichneten Positionen. Hinweis: Bohren Sie nur an den Stellen, an denen die Pfeile nach oben zeigen. Entfernen Sie die Vorlage und speichern Sie sie für Schritt 5.
4. Platzieren Sie die Dübel und schrauben Sie die Befestigungshaken (Löcher, die in die Rahmen der Schablone fallen) und Topfmagnete mit der Schließringe (andere Löcher) an die Wand.
5. Schneiden Sie nun die rechteckigen Rahmen oben mit einem Messer aus dieser Schablone aus. Schneiden Sie an den Linien mit dem Pfeil nach oben.
6. Platzieren Sie die Schablone vorsichtig über der Rückseite des Whiteboards. Die ausgeschnittenen Rahmen werden oben auf der Platte platziert. Reinigen Sie nun die offenen Flächen auf der Rückseite des Boards mit dem mitgelieferten Alkoholtuch. Gut trocknen lassen.
7. Kleben Sie die selbstklebende Platte mit dem Bügel, mit dem Bügel nach oben so tief wie möglich in den ausgeschnittenen Rahmen. Die selbstklebende Platte berührt also NICHT den Rand des Whiteboards, sondern ist einige Zentimeter davon entfernt. Lassen Sie den Aufkleber 24 Stunden trocknen
8. Nach 24 Stunden kann das Whiteboard sicher an den Haken aufgehängt werden. Das Brett kann angepasst werden, indem die Haken an der Wand leicht nach oben/unten in die Langlöcher gesetzt werden.